

<p>4. es posible cambiar el arranque del generador a eléctrico y/o manual.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="753 338 813 375">1.</td><td data-bbox="813 338 1487 375">GRUPO ELECTRÓGENO</td></tr> <tr> <td data-bbox="753 375 813 468">5.1</td><td data-bbox="813 375 1487 468">Grupo Electrónico de Energía, fase de 230V, 50 Hz, 7 kva con transferencia automática de energía AC hacia el generador. El arranque deberá ser eléctrico y manual.</td></tr> </table>	1.	GRUPO ELECTRÓGENO	5.1	Grupo Electrónico de Energía, fase de 230V, 50 Hz, 7 kva con transferencia automática de energía AC hacia el generador. El arranque deberá ser eléctrico y manual.
1.	GRUPO ELECTRÓGENO				
5.1	Grupo Electrónico de Energía, fase de 230V, 50 Hz, 7 kva con transferencia automática de energía AC hacia el generador. El arranque deberá ser eléctrico y manual.				