


GUÍA PARA CAMBIAR NOMBRE Y CONTRASEÑA DE WI FI

EQUIPO DE ACCESO FIBRA ÓPTICA Marca ZTE modelo ZXHN-F660:

The screenshot shows the ZTE F660 web interface. The top header has the ZTE logo and 'F660'. The left sidebar contains a menu with 'Status', 'Network', 'WLAN', 'Basic', 'SSID Settings' (highlighted), 'Security', 'Access Control List', 'Associated Devices', 'WDS', 'WMM', 'WiFi Restrictions', 'WPS', 'LAN', 'Administration', and 'Help'. The main content area is titled 'Path: Network-WLAN-SSID Settings' and shows configuration options for SSID1. The options include: 'Choose SSID' (dropdown set to SSID1), 'Hide SSID' (checkbox), 'Enable SSID' (checkbox checked), 'Enable SSID Isolation' (checkbox), 'Maximum Clients' (text box with 32, range 1 ~ 32), 'SSID Name' (text box with 'Nombre Nuevo', range 1 ~ 32 characters), and 'Priority' (dropdown set to 0). At the bottom right are 'Submit' and 'Cancel' buttons. The footer contains the copyright notice '©2008-2017 ZTE Corporation. All rights reserved.'

Pasos para el cambio de nombre y contraseña de la red inalámbrica (WiFi) y habilitación de las dos bandas de transmisión:

- Conectar su dispositivo (Computadora o Laptop) a la red alámbrica (LAN) y/o a la red inalámbrica (WiFi) con sus dispositivos (móviles, laptops, tablets, etc.).
- Ingresa a un navegador de su elección (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc.), coloque que la dirección IP: 192.168.1.1.
- Colocar nombre de usuario y contraseña:
Username: user
Password: user
- Seleccionar la pestaña Network:
Cambiar Nombre de RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda colocar (Nombre Nuevo)



y darle click al botón Submit para guardar el nuevo nombre de la red Wi Fi.


- Seleccionar la pestaña Network y Security.

The screenshot shows a login form titled 'Please login to continue...'. It has a language dropdown set to '中文'. The form contains two input fields: 'Username' with the value 'user' and 'Password' with masked characters. There are two buttons: 'Active' and 'Login'.

Cambiar Contraseña RED INALÁMBRICA (WPA Passphrase), colocar una contraseña de su preferencia y darle click al botón Submit para guardar la nueva contraseña de la red Wi Fi.


EQUIPO DE ACCESO FIBRA OPTICA Marca HUAWEI modelo HG8245H:

Pasos para el cambio de nombre y contraseña de la red inalámbrica (WiFi) y habilitación de las dos




bandas de transmisión:

- a. Conectar su dispositivo (Computadora o Laptop) a la red alámbrica (LAN) y/o a la red inalámbrica (WiFi) con sus dispositivos (móviles, laptops, tablets, etc.).



- b. Ingresar a un navegador de su elección (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc.), coloque que la dirección IP: 192.168.100.1.
- c. Colocar nombre de usuario y contraseña:
Username: root
Password: admin
- d. En la parte superior seleccionar la pestaña WLAN:
Seleccionar la pestaña WLAN Basic Configuration:
Proceder con el cambio de Nombre de la RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda



colocar (Nombre Nuevo).

Proceder con el cambio de la Contraseña de la RED INALÁMBRICA (WPA PreSharedKey), colocar una contraseña de su preferencia y darle click al botón Apply para guardar la nueva configuración.

On this page, you can set basic WLAN parameters(When the WLAN function is disabled, this page is blank).

Caution:

1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☒ Enable WLAN

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
1	HUAWEI-vBt	Enabled	32	Enabled	Configured

SSID Configuration Details

SSID Name: * (1-32 characters)

Enable SSID: ☒

Number of Associated Devices: * (1-32)

Broadcast SSID: ☒

Enable WMM: ☒

Authentication Mode:

Encryption Mode:

WPA PreSharedKey: ☐ Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: *(600-86400s)

Enable WPS: ☐

WPS Mode:


PBC:

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2016. All rights reserved.

EQUIPO DE ACCESO FIBRA OPTICA Marca HUAWEI modelo HG8145V Doble Banda (Tx 2.4G y/o 5G):

Pasos para el cambio de nombre y contraseña de la red inalámbrica (WiFi) y habilitación de las dos bandas de transmisión:

- Conectar su dispositivo (Computadora o Laptop) a la red alámbrica (LAN) y/o a la red inalámbrica (WiFi) con sus dispositivos (móviles, laptops, tablets, etc.).
- Ingresa a un navegador de su elección (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc.), coloque que la dirección IP: 192.168.100.1.



- Colocar nombre de usuario y contraseña:

Username: root

Password: adminHW

Account :

Password :

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd 2009-2016. All rights reserved

- En la parte superior seleccionar la pestaña WLAN:
Seleccionar la pestaña 2.4G Basic Network Settings:

Proceder con el cambio de Nombre de la RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda colocar (Nombre Nuevo).

Proceder con el cambio de la Contraseña de la RED INALÁMBRICA (WPA PreSharedKey), colocar una contraseña de su preferencia y darle click al botón Apply para guardar la nueva configuración.

HUAWEI HG8145V Logout

Status WAN LAN IPv6 **WLAN** Security Forward Rules Network Application System Tools

2.4G Basic Network Settings WLAN > 2.4G Basic Network Settings

2.4G Advanced Network Settings

5G Basic Network Settings

5G Advanced Network Settings

Automatic WiFi Shutdown

WiFi Coverage Management

On this page, you can set the basic parameters of 2.4 GHz wireless network(When the 2.4 GHz wireless network is disabled, this page is blank).

Caution:

1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☒ Enable WLAN

New Delete

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
1	HUAWEI-2.4G-aiFy	Enabled	32	Enabled	Configured

SSID Configuration Details

SSID Name: Nombre Nuevo * (1-32 characters)

Enable SSID: ☒

Number of Associated Devices: 32 * (1-32)

Broadcast SSID: ☒

Enable WMM: ☒

Authentication Mode: WPA/WPA2 PreSharedKey

Encryption Mode: TKIP/AES

WPA PreSharedKey: Contraseña Nueva ☐ Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: 3600 * (600-86400s)

Enable WPS: ☐

WPS Mode: PBC

PBC: Start WPS

Apply Cancel


Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009-2017. All rights reserved.

- e. En la parte superior seleccionar la pestaña WLAN:

Seleccionar la pestaña 5G Basic Network Settings:

Proceder con el cambio de Nombre de la RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda colocar (Nombre Nuevo).


Proceder con el cambio de la Contraseña de la RED INALÁMBRICA (WPA PreSharedKey), colocar una contraseña de su preferencia y darle click al botón Apply para guardar la nueva configuración.



EQUIPO DE ACCESO FIBRA OPTICA Marca ZTE modelo ZXHN F670L Doble Banda (Tx 2.4G y/o 5G):

Pasos para el cambio de nombre y contraseña de la red inalámbrica (WiFi) y habilitación de las dos bandas de transmisión:


- Conectar su dispositivo (Computadora o Laptop) a la red alámbrica (LAN) y/o a la red inalámbrica (WiFi) con sus dispositivos (móviles, laptops, tablets, etc.).
- Ingresa a un navegador de su elección (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc.), coloque que la dirección IP: 192.168.1.1.



- Colocar nombre de usuario y contraseña:

Username: user

Password: user



- Seleccionar la pestaña Network y WLAN Radio 2.4G:

Cambiar Nombre de RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda colocar (Nombre Nuevo 2.4G) y darle click al botón Submit para guardar el nuevo nombre de la red Wi Fi.

- e. Seleccionar la pestaña Network y Security.

Cambiar Contraseña RED INALÁMBRICA (WPA Passphrase), se recomienda colocar la misma contraseña en la WLAN Radio 2.4G y WLAN Radio 5G, y darle click al botón Submit para guardar la nueva contraseña de la red Wi Fi.

- f. Seleccionar la pestaña Network y WLAN Radio 5G:

The screenshot shows the ZTE F670L web interface. The left sidebar contains a menu with options: Status, Network, -WLAN Radio2.4G, Basic, SSID Settings, Security, VLAN Settings, Access Control List, Associated Devices, WMM, WPS, +WLAN Radio5G, +LAN, +Administration, and +Help. The main content area is titled 'Path:Network-WLAN Radio2.4G-SSID Settings'. It features a 'Choose SSID' dropdown set to 'SSID1', a 'Hide SSID' checkbox, an 'Enable SSID' checkbox checked, an 'Enable SSID Isolation' checkbox, a 'Maximum Clients' input set to '32' (with a range of 1 ~ 32), an 'SSID Name' input set to 'Nombre Nuevo' (with a range of 1 ~ 32 characters), and a 'Priority' dropdown set to '0'. At the bottom right are 'Submit' and 'Cancel' buttons. The footer indicates '©2008-2019 ZTE Corporation. All rights reserved.'

The screenshot shows the ZTE F670L web interface with the 'Security' tab selected under the 'WLAN Radio2.4G' section. The main content area is titled 'Path:Network-WLAN Radio2.4G-Security'. It features a 'Choose SSID' dropdown set to 'SSID1', an 'Authentication Type' dropdown set to 'WPA/WPA2-PSK', a 'WPA Passphrase' input set to 'Contraseña Nueva' (with a range of 8 ~ 63 characters and a checkmark icon), and a 'WPA Encryption Algorithm' dropdown set to 'TKIP+AES'. At the bottom right are 'Submit' and 'Cancel' buttons. The footer indicates '©2008-2019 ZTE Corporation. All rights reserved.'

Cambiar Nombre de RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda colocar (Nombre Nuevo 5G) y darle click al botón Submit para guardar el nuevo nombre de la red Wi Fi.

ZTE F670L

Path: Network-WLAN Radio5G-SSID Settings

Choose SSID: SSID5

Hide SSID: ☐

Enable SSID: ☒

Enable SSID Isolation: ☐

Maximum Clients: 32 (1 ~ 32)

SSID Name: **Nombre Nuevo** (1 ~ 32 characters)

Priority: 0

Submit Cancel

©2008-2019 ZTE Corporation. All rights reserved.

g. Seleccionar la pestaña Network y Security.

Cambiar Contraseña RED INALÁMBRICA (WPA Passphrase), se recomienda colocar la misma contraseña en la WLAN Radio 2.4G y WLAN Radio 5G, y darle click al botón Submit para guardar

ZTE F670L

Path: Network-WLAN Radio5G-Security

Choose SSID: SSID5

Authentication Type: WPA/WPA2-PSK

WPA Passphrase: **Contraseña Nueva** (8 ~ 63 characters)

WPA Encryption Algorithm: TKIP+AES

Submit Cancel

©2008-2019 ZTE Corporation. All rights reserved.

la nueva contraseña de la red Wi Fi.

EQUIPO DE ACCESO FIBRA OPTICA Marca HUAWEI modelo GH8145V5 Doble Banda (Tx 2.4G y/o 5G):

Pasos para el cambio de nombre y contraseña de la red inalámbrica (WiFi) y habilitación de las dos bandas de transmisión:

- a. Conectar su dispositivo (Computadora o Laptop) a la red alámbrica (LAN) y/o a la red inalámbrica (WiFi) con sus dispositivos (móviles, laptops, tablets, etc.).
- b. Ingresar a un navegador de su elección (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc.), coloque que la dirección IP: 192.168.100.1.
- c. Colocar nombre de usuario y contraseña:

Username: root

Password: adminHW



- d. En la parte superior seleccionar la pestaña WLAN:
Seleccionar la pestaña 2.4G Basic Network Settings:
Proceder con el cambio de Nombre de la RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda



colocar (Nombre Nuevo).

Proceder con el cambio de la Contraseña de la RED INALÁMBRICA (WPA PreSharedKey), colocar una contraseña de su preferencia y darle click al botón Apply para guardar la nueva configuración.

HG8145V5 Logout

Status WAN LAN IPv6 **WLAN** Security Forward Rules Network Application System Tools

2.4G Basic Network Settings

2.4G Advanced Network Settings

5G Basic Network Settings

5G Advanced Network Settings

Automatic Wi-Fi Shutdown

Wi-Fi Coverage Management

WLAN > 2.4G Basic Network Settings

On this page, you can set the basic parameters of 2.4 GHz wireless network (When the 2.4 GHz wireless network is disabled, this page is blank).

⚠ Caution:
1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☒ Enable WLAN New Delete

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
1	HUAWEI-2.4G-V6zc	Enabled	32	Enabled	Configured

SSID Configuration Details

SSID Name: * (1-32 characters)

Enable SSID: ☒

Number of Associated Devices: * (1-32)

Broadcast SSID: ☒

Enable WMM: ☒

Authentication Mode:

Encryption Mode:

WPA PreSharedKey: ☐ Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: *(500-86400s)

Enable WPS: ☐

WPS Mode:

PBC:

Copyright © 2020 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

- e. En la parte superior seleccionar la pestaña WLAN:
 Seleccionar la pestaña 5G Basic Network Settings:
 Proceder con el cambio de Nombre de la RED INALÁMBRICA (SSID Name), se recomienda colocar (Nombre Nuevo).
 Proceder con el cambio de la Contraseña de la RED INALÁMBRICA (WPA PreSharedKey), colocar una contraseña de su preferencia y darle click al botón Apply para guardar la nueva configuración.

HG8145V5 Logout

Status WAN LAN IPv6 **WLAN** Security Forward Rules Network Application System Tools

2.4G Basic Network Settings

2.4G Advanced Network Settings

5G Basic Network Settings

5G Advanced Network Settings

Automatic Wi-Fi Shutdown

Wi-Fi Coverage Management

WLAN > 5G Basic Network Settings

On this page, you can set the basic parameters of 5 GHz wireless network (When the 5 GHz wireless network is disabled, this page is blank).

⚠ Caution:
1. Wireless network services may be interrupted temporarily after you modify wireless network parameters.
2. It is recommended that you use the WPA2 or WPA/WPA2 authentication mode for security purposes.

☒ Enable WLAN New Delete

SSID Index	SSID Name	SSID Status	Number of Associated Devices	Broadcast SSID	Security Configuration
5	HUAWEI-5G-V6zc	Enabled	32	Enabled	Configured

SSID Configuration Details

SSID Name: * (1-32 characters)

Enable SSID: ☒

Number of Associated Devices: * (1-32)

Broadcast SSID: ☒

Enable WMM: ☒

Authentication Mode:

Encryption Mode:

WPA PreSharedKey: ☐ Hide * (8-63 characters or 64 hexadecimal characters)

WPA Group Key Regeneration Interval: *(500-86400s)

Enable WPS: ☐

WPS Mode:

AP-PIN:

Copyright © 2020 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.